# Tidsstyrningar Styr & Regler





### Generellt om tidsstyrning.

Tänk på att värmepumpen är en energisnål och långsam värmekälla och är **inte** överdimensionerad mot husets behov.

Detta innebär att för stora, och för täta temperaturförändringar kan trigga elpatron (tillskott) då värmepumpen är för långt ifrån sitt börvärde vid temperaturhöjning.

Det kan vara en fördel att göra en mindre temperatursänkning för att undvika risken att elpatronen (tillskottet) räknar in och hjälper värmepumpen vid temperaturhöjningen, efter sänkningen.

**Obs:** Alla inställningar för tidsstyrning görs i kundnivå.







Håll in "Värme" i 5sek för att komma till kundnivå 2.	Tryck in meny-knappen (i kundnivå 2).	Scrolla dig fram till meny 4. Tryck "Välj"	Scrolla dig fram till meny 4.1. Tryck "Välj"	Välj dag och tryck "Ändra".
Rego637 K1 220823 15:20:00 Ti Värme Info Meny	Rego637 (K2) 220823 15:20:29 Ti Värme Info Meny	Huvudmeny Tidsstyrningar enligt klocka 4 Tillbaka Välj	Tidsstyrning Tidsstyrning VP enligt klocka 4.1 Tillbaka Välj	Tidsstyrning VP 1 må 00:00-00:00 Tillbaka ändra
Aktivera tidsstyrningen för vald dag genom att välja "Må" med M i versal (må = tidsstyrning icke aktiv).	Vrid på ratten för att programmera tid. Välj "Spara". Programmera resten av veckodagarna.	Välj "Tillbaka"	Scrolla fram till meny 4.1.1 för att välja temperatur.	Välj "Ändra".
Tidsstyrning VP 1 Må 00:00-00:00 Avbryt ->	Tidsstyrning VP 1 Må 05:00-13:00 ^^ Avbryt <- Spara	Tidsstyrning VP 1 Må 05:00-20:00 Från Tillbaka ändra	Tidsstyrning Inställning av nivå värmepump +/- 4.1.1 Tillbaka Välj	Värmepump +/- -20° 0,0° 20° Tillbaka ändra

Ställ in önskad sänkning/höjning av värmekurvan (framledningen). Tryck "Spara".

Värmepump +/-		
-20° Avbryt	-4,0°	20° Spara

Sänkning av värmekurvan är sparad. **Obs:** Notera att förändringen ändrar framledning (inte rumstemp.).



Scrolla fram till meny 4.3 för att tidsprogrammera varmvattnet. Gör på samma vis som för värmeprogrammering.

Tidsstyrning		
Tidsstyrning VV		
enligt klocka	4.3	
Tillbaka	Välj	

Tidsstyrning VV 1				
Må	Må 00:00-00:00			
<b>^</b>				
Avbryt		->		



### IVT Anywhere. Tidsstyrning Värme.



û Logga in	
gateway818410375	•
Kom ihåg mig Log	På På
Endast lökal anslutning.	Av
Starta demo	Lägg till ny värmepump



Välj "Tidsprogram"



Programmera tiderna för sänkning respektive höjning.



Välj därefter kopiera.



#### Kopiera inställningen till övriga veckodagar.





## IVT Anywhere. Tidsstyrning Värme.

#### Ställ in temperaturer för sänkning resp. höjning.



Välj värmekrets 1.

Inställn.

£



Ställ in "Sänknings"temp. Tryck pil höger för att gå vidare.

0 0



Ställ in "Normal"-

temperatur

Backa tillbaka och aktivera tidsprogrammet.

Alltid på = Tidsprog. Av.



Bekräfta att driftläge ändras till tids.prog.



### IVT Anywhere. Tidsstyrning Varmvatten.







Välj dag (ex.

Ställ in tidsprogram och kopiera till övriga dagar.



Aktivera tidsprogrammet genom att välja "Eget".



#### Bekräfta att driftläge ändras till tids.prog.



